

Uputstvo za Forever Smartwatch Kids Call Me 2 KW-60

Hvala vam što ste kupili proizvod marke Forever. Pre upotrebe pročitajte ovo je uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Nemojte sami otvarati uređaj – sve popravke treba da izvrši serviser. Koristite samo originalne delove i pribor koje isporučuje proizvođač. Uređaj ne sme biti izložen direktnoj vatri ili drugom izvoru topote. Nadamo se da će Seti ispuniti vaša očekivanja.

Uvod

Pre upotrebe dečjeg sata, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu da biste osigurali ispravan rad. Dečiji sat je mali telekomunikacioni uređaj, koji se koristi za lociranje položaja i slanje podataka. Rad uređaja je zasnovan na GSM/GPRS mobilnoj mreži.

Važno!

Uređaj zahteva instaliranje mikro SIM kartice sa aktivnim servisom, koji omogućava upućivanje i primanje poziva, bez PIN zaključavanja. Preporučuje se deaktiviranje gorovne pošte. Prilikom slanja informacija o lokaciji, sat će zahtevati pristup mobilnom telefonu, Internet, dakle, trebalo bi da kupite paket od najmanje 1 GB. Upotreba sata može biti povezana sa naknadama za korišćenje mreže i poziva, u skladu sa tarifom operatera.

Specifikacija

Ekran: 1,44" 128x128 piksela

Ekran osjetljiv na dodir: da

Standby time: 2-3 dana

Vreme punjenja: 2-3 sata

Dužina trake: 230 mm

Baterija: 400mAh

Kamera: da

Mikrofon i zvučnik: ugrađeni

Sim kartica: mikro SIM (bez PIN zaključavanja)

Kompatibilnost: Android ≥ 5.0, iOS ≥ 10.0

Opis uređaja

1. Zvučnik
2. Micro USB konektor
3. Mikrofon
4. Kamera
5. Odgovorite na poziv / Uključite baterijsku lampu (nakon pritiska dva puta)
6. Lampica
7. Uključeno/Isključeno/SOS dugme/Povratak na moj ekran
8. Funkcija dodirnog dugmeta - povratak na početni ekran

Set uključuje

- pametni sat
- kabl za punjenje
- uputstvo za korišćenje

Punjenje

Preporučljivo je koristiti punjač izlaznih parametara od 5V = 1A. Punjač nije uključen u komplet. Puno vreme punjenja sata je oko 2 sata. Otvorite čep koji štiti mikro USB port, a zatim povežite sa priloženim mikro USB kablom i priključite uređaj na izvor napajanja.

1. Instaliranje SIM kartice

Uvek proverite da li je vaš sat isključen pre ubacivanja ili vadjenja SIM kartice. Nikada nemojte ubacivati ili vaditi SIM karticu kada je sat uključen. Otvorite zadnji poklopac sata tako što ćete ga nežno hvataiti na vrhu i sa strane dok se reze ne otkopčaju. Zatim izvadite bateriju, pazeći da ne oštetite kablove za bateriju. Zapamtite njen položaj. Otvorite poklopac za mikro sim karticu povlačeći ga lagano udesno, a zatim ubacite SIM karticu u otvor tako da čip SIM kartice bude okrenut nagore ka ekranu sata. Zatim zatvorite poklopac povlačenjem na levo. Zatim postavite bateriju u sat u prvobitni položaj zatvorite zadnji poklopac pritiskom na reze.

2. Prvo pokretanje

Nakon postavljanja SIM kartice u sat i punjenja uređaja, možete ga pokrenuti pritiskom i držanjem dugmeta za uključivanje. Nakon pokretanja, sat se povezuje na mobilnu mrežu.

3. Rad uređaja

Uređajem upravljamo preko ekrana osjetljivog na dodir. Klizanjem prsta po ekranu, možete da prelazite između pojedinačnih funkcija i birate datu funkciju pritiskom na ekran.

1. Početni ekran uređaja prikazuje aktuelan datum i vreme kao i nivo baterije. Na ovom ekranu takođe vidimo ikonu za povezivanje na mobilnu mrežu i ikonu za prikaz broja osvojenih nagrade.
2. Omogućava vam da uputite telefonski poziv ručnim unosom broja.
3. Telefonski imenik vam daje pristup do 10 kontakata definisanih pomoću aplikacija.
4. Omogućava vam da snimite fotografiju koja će biti sačuvana u albumu.
5. Pritup poslednjoj snimljenoj fotografiji. Mogućnost pregleda, slanja ili brisanja. Svaka sledeća snimljena fotografija zamenjuje prethodnu.
6. Jednostavna matematička igra sa tri nivoa.

7. Omogućava vam da šaljete glasovne poruke i primate tekstualne i glasovne poruke.
8. Omogućava vam da pokrenete baterijsku lampu ugrađenu u sat.
9. Omogućava vam da pročitate registracioni QR kod za uređaj I QR kod za aplikaciju.

4. Upotreba aplikacije

Preuzmite aplikaciju „Forever Care“ za iOS ili „Forever KidsCare“ za Android.

Registracija naloga i sata:

U prozoru za registraciju unesite svoju adresu e-pošte, lozinku I oblast upotrebe sata. Zatim unesite ili skenirajte kod sata (REG KOD) koji se nalazi na dnu kutije i na satu.

Funkcije

- **Čakanje:** Pošaljite tekstualnu ili glasovnu poruku na sat tako što će je ukucati na tastaturi ili snimiti pomoću mikrofona telefona. Takodje možete preslušati i govornu poštu koja se šalje sa sata.
- **Ruta:** izaberite datum i vremenski termin za prikaz pređenog puta.
- **Mapa:** Izaberite ikonu mape da vidite trenutnu lokaciju
- **Sigurnosna zona:** odredite sigurnosnu zonu, kada se sat nađe izvan izabrane zone, dobijete obaveštenje iz aplikacije.
- **Nagrada:** Izaberite broj nagrada koje želite da pošaljete svom detetu. Nakon odobrenja, informacije o nagradama biće poslate na sat.
- Budilnik:** podešavanja budilnika. Podesite željeno vreme I učestalost ponavljanja.
- Pronadji Sat:** Izaberite funkciju da biste pronašli svoj uređaj ako je u blizini. Sat će zazvoniti da vas obavesti o svojoj lokaciji.
- **Obaveštenja:** Ovde dobijate i pregledavate sva obaveštenja i alarme koje dobijete od sata.
- Daljinska kamera:** snimite fotografiju pomoću kamere na satu I primite je na svoj telefon. Snimljena fotografija se pojavljuje nakon određenog vremena, u zavisnosti od jačine mrežnog signala.

Moj profil:

- Lični podaci: podešavanja vašeg naloga
- Lista uređaja: Dodajte, uredite ili uklonite povezane uređaje
- Promeni lozinku: Promenite lozinku za svoj nalog.

Podešavanja

- SOS brojevi: kada korisnik sata pritisne i zadrži SOS dugme, sat automatski upućuje hitan poziv na tri kontakta definisana na listi.
- Glasovni nadzor: unesite broj telefona koji želite da pozovete sa sata kako bi osluškivali okolinu. Preuzmite pozive i proverite šta se dešava u okolini. Korisnik sat nema obaveštenje da je takav poziv obavljen.
- Ne uznemiravaj: Izaberite vreme tokom dana kada korisnik sata neće primati telefonske pozive.
- Režim lokacije: izaberite normalan režim - osvežavanje lokacije sata jednom u deset minuta, ušteda energije - jednom na svakih sat, praćenje - jednom u minutu.
- SMS obaveštenja: unesite broj na koji želite da primate SMS obaveštenja o događajima kao što su: nizak nivo baterije na satu, aktiviranje SOS alarma pomoću dugmeta na satu.
- Telefonski imenik: Definišite do deset kontakata koje će korisnik sata imati u telefonskom imeniku
- Vremenska zona: podesite svoju vremensku zonu tako da uređaj prikazuje tačan datum i vreme
- Jezik: Možete izabrati jezik za svoj uređaj među dostupnim
- Prekidač podešavanja: Omogućite ili onemogućite funkciju sata.
- LBS lokacija: Omogućite ili onemogućite lokaciju pomoću antena mrežnog operatera.
- Isključi sat daljinski: sat će se isključiti.

Pažnja

Prilikom pisanja tekstualnih poruka, obratite pažnju na znakove interpunkcije i razmake. Ovo je veoma važno jer ako se znakovi ne koriste ispravno, komande će biti pogrešne - protumačeno od strane sata i ostaće bez odgovora.

Nije moguće pozvati sat. Signal je zauzet ili pretplatnik ne odgovara

Razlog: Sat ne prepozna dolazni broj ili je aplikacija nameštena na „ne ometaj“.

Rešenje:

- Proverite da li je broj sa kojeg zovete skriveni broj.
- Proverite da li u aplikaciji postoje kontakt brojevi

Sat prima pozive samo sa brojeva koji su prethodno podešeni u kontaktima aplikacije.

Sat ne prikazuje trenutno vreme i datum

Razlog: Sat se nije povezao sa serverom aplikacija za ažuriranje vremena.

Rešenje:

- Ako sat prikazuje nekoliko sati unazad, proverite i izaberite tačnu vremensku zonu preko aplikacije.

Pravila za bezbednu upotrebu

Pročitajte i sačuvajte ovo uputstvo.

Sve popravke treba da vrši serviser.

Zaštitite uređaj od kontakta sa vodom i vlagom. Izbegavajte veoma visoke temperature; one mogu skratiti vek trajanja komponenti elektronskog uređaja ili rastopiti plastične delove.

Napomena: Koristite samo originalne delove / pribor koje je obezbedio proizvođač.

- Sledite uputstva. Proizvod nije igračka.

Maksimalna emitovana snaga radio frekvencije u frekventnom opsegu Frekvencijski opseg: GSM 900/1800 MHz Snaga prenosa 33,51/30,44 dBm EIRP

ISPRAVNO ODLAGANJE KORIŠĆENE OPREME

Uređaj je označen precrtnom kantom za smeće, u skladu sa Evropskom Direktivom 2012/19/ EU o korišćenoj električnoj i elektronskoj opremi (otpad Električna i elektronska oprema – VEEE). Proizvodi označeni ovim simbolom ne smeju se odlagati sa drugim kućnim otpadom nakon perioda upotrebe. Korisnik je obavezan da se osloboди korišćene električne i elektronske opreme dostavljajući ga na naznačeno mesto reciklaže u kojem se opasni otpad reciklira. Sakupljanje ove vrste otpada na za to određenim lokacijama i sam proces njihovog odlaganja doprinose zaštiti životne sredine. Pravilno odlaganje korišćene električne i elektronske opreme je korisna za ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Da biste dobili informacije o tome gde i kako odložiti iskorišćenu električnu i elektronsku opremu na ekološki prihvatljiv način korisnik treba da kontaktira svoju kancelariju lokalne samouprave, mesto za sakupljanje otpada ili mesto prodaje.

ISPRAVNO ODLAGANJE ISKORIŠĆENE BATERIJE

Prema Direktivi EU 2006/66/EC sa izmenama sadržane u direktivi EU 2013/56/UE o odlaganje baterija, ovaj proizvod je označen sa simbolom precrte kante za smeće. Simbol označava da baterije koje se koriste u ovom proizvodu ne bi trebalo odlagati sa redovnim kućnim otpadom. Nije dozvoljeno odlagati akumulatore sa nesortiranim komunalnim otpadom. Korisnici akumulatora moraju koristiti dostupna mesta za prikupljanje ovih predmeta, što im omogućava da vrate, recikliraju i odlože akumulatore. Unutar EU, sakupljanje i reciklaže baterija i akumulatora podleže posebnim postupcima. Da saznajte više o postojećim procedurama reciklaže akumulatora, kontaktirajte svoju lokalnu kancelariju ili instituciju za otpad, odlaganje ili deponiju.