

BlendJet vam daje moć da mešate bilo gde.

Evo kako da mudro koristite tu moć.

UPOZORENJE

Da biste izbegli povredu ili oštećenje imovine,

- UVEK pratite uputstva. ČUVAJTE uputstva na sigurnom mestu za buduću upotrebu.



OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA:

- **NE Potapajte ili Punite Kada je Mokro:** Potapanje proizvoda ili punjenje dok je mokar može prouzrokovati nepopravljivu štetu na uređaju i rizik od električnog udara.
- **UVEK se Uverite da je USB-C Priključak Suv Pre Upotrebe ili Punjenja:** Uvek se uverite da je USB-C priključak potpuno suv pre upotrebe ili punjenja proizvoda kako biste sprečili nepopravljivu štetu.



OPASNOST OD OŠTEĆENJA KOŽE:

- **DECA NE TREBA DA KORISTE:** Ovaj proizvod ne smeju koristiti deca bez direktnog nadzora odraslih osoba. Čuvati van domašaja dece.
- **NE Stavljajte Ruke Blizu Oštrica:** Držite ruke dalje od unutrašnjosti posude i od blizine oštrica, jer one i dalje mogu da se vrte čak i kada je poklopac skinut.
- **NE Uklanjajte Posudu:** Ako uređaj postane oštećen i oštrice se neočekivano vrte ili ne prestaju da se vrte, ostavite posudu na mestu. Ako je sigurno, postavite uređaj na nezapaljivu površinu, daleko od zapaljivih materijala, na dobro provetrenom mestu. Baterije će na kraju ostati bez napajanja, što će uzrokovati prestanak rada uređaja. Odmah kontaktirajte korisničku službu.



OPASNOST OD OSLOBAĐANJA ENERGIJE I OPEKOTINA:

- **NE Koristite Gazirane Sastojke:** Dodavanje gaziranih sastojaka može izazvati nakupljanje pritiska u posudi i može dovesti do neočekivanog otvaranja poklopca i izlivanja sadržaja.
- **NE čuvajte Hranu duži Vremenski Period:** Ostavljanje hrane u vašem BlendJetu duže od jednog sata može dovesti do fermentacije, što može uzrokovati nakupljanje pritiska unutar posude i može dovesti do neočekivanog otvaranja poklopca i izlivanja sadržaja.
- **NE Mešajte Vruće Sastojke:** Uključivanje vrućih sastojaka može povećati pritisak unutar posude i može dovesti do neočekivanog otvaranja poklopca i izlivanja sadržaja.



OPASNOST OD OSLOBAĐANJA ENERGIJE I OPEKOTINA OD LITIJUM-JONSKE BATERIJE:

Ovaj proizvod sadrži zapečaćene, nekorisničke litijum-jonske baterije. Radi vaše bezbednosti i dugotrajnosti uređaja, molimo vas da se pridržavate sledećih smernica:

- **SAMO Koristite Sertifikovane Punjače:** SAMO koristite sertifikovane USB punjače sa sledećim ocenama: Ulaz: AC100-240V, 50/60Hz, 0.3A max; Izlaz: DC 5V/2A. Upotreba drugih USB punjača može oštetiti bateriju.
- **SAMO Koristite Priključni Kabl Koji Dolazi sa BlendJetom:** SAMO punite korišćenjem priloženog USB-C kabla. Upotreba niskokvalitetnih kablova može oštetiti uređaj.

- **NE Prekomerno Punite Baterije:** IZBEGAVAJTE pregrevanje baterija. NIKADA ne preterujte sa punjenjem uređaja. Isključite uređaj kada se potpuno napuni.
- **NE Izlažite Toplote:** IZBEGAVAJTE postavljanje ili čuvanje uređaja na direktnom suncu ili u okruženjima visoke temperature iznad 60 °C (160 °F) što može oštetiti baterije i povećati rizik od otkazivanja baterije.
- **NE Rastavljajte:** Pokušaj rastavljanja uređaja može oštetiti baterije, predstavljati rizik od požara i poništiti garanciju.
- **PUNITE Bezbedno:** UVEK punite uređaj na nezapaljivoj površini i držite ga udaljenim od drugih zapaljivih materijala.
- **Čuvajte Uređaj:** Sprečite potencijalna unutrašnja oštećenja baterija čuvanjem uređaja od snažnih udara. Nepoštovanje ovoga povećava rizik od otkazivanja baterija.
- **PAŽLJIVO Postupajte sa Poteškoćama:** Ako uređaj postane oštećen i pregrije se, deformiše, ispušta neobičan miris ili dim, odmah prestanite da ga koristite. Ako je sigurno, postavite ga na nezapaljivu površinu, daleko od zapaljivih materijala, na dobro provetrenom mestu i odmah kontaktirajte korisničku službu.
- **ODGOVORNO Odbacite:** Kada dođe vreme da odbacite ili reciklirate uređaj, obavezno se pridržavajte lokalnih ekoloških smernica.

Zapamtite, sigurnost je od najvećeg značaja prilikom korišćenja uređaja napajanog litijum-jonskim baterijama. Vaše pažljivo pridržavanje ovih smernica pomoći će osigurati sigurno i efikasno iskustvo.

VAŽNO: Da biste izbegli oštećenje proizvoda,

- **NE koristite dok je prazan:** Pokretanje proizvoda kada je prazan može oštetiti osnovu blendera.
- **NE potapajte ili koristite na ekstremnim temperaturama:** Ne potapajte proizvod ili ga stavljajte u mikrotalasnu, zamrzivač ili mašinu za pranje sudova.
- **NE blendujte tvrde, nepojeđive predmete:** Dodavanje takvih predmeta u proizvod verovatno će oštetiti blender.
- **NE koristite MCT ulje ili prah:** Korišćenje MCT ulja ili praha u vašem BlendJetu može dovesti do oštećenja proizvoda tokom vremena.

INSTRUKCIJE ZA BLENDJET 2

PRE PRVE UPOTREBE

1. Napunite svoj BlendJet pomoću priloženog USB kabla 1 sat, ili dok ne vidite čvrst plavi krug na svetlosnom prstenu oko dugmeta za napajanje.
2. Pazite da strelice na zadnjem delu posude i baze budu poravnate. Dugme za napajanje će treperiti belom bojom da bi pokazalo da je posuda pravilno poravnata.
3. Očistite svoj BlendJet mešanjem vode sa kapljicom sapuna, a zatim isperite.
UPOZORENJE: NE potapajte osnovu u vodu. Ako se osnova pokvasi, odmah je osušite mekim peškirom..

UPOTREBA VAŠEG BLENDJETA

1. Prvo dodajte tečne sastojke, a zatim čvrste. Pazite da ostavite malo prostora na vrhu posude.
2. Zategnite poklopac i pritisnite dugme za napajanje kako biste mešali jedan ciklus od 20 sekundi. Ponavljajte po potrebi.
3. Odmah očistite nakon svake upotrebe, prateći uputstva za čišćenje.

PUNJENJE

BlendJetu treba otprilike 1,5 sati da se potpuno napuni i traje 15+ mešanja. Život baterija je vidljiv na svetlosnom prstenu oko dugmeta za napajanje tokom punjenja. UPOZORENJE: UVEK se uverite da je vaš BlendJet i USB-C priključak suvi pre punjenja kako biste izbegli električni udar ili oštećenje.

Nula Napunjenost

Svetlosni prsten oko dugmeta za napajanje treperi crveno i ljubičasto. UPOZORENJE: Ne ostavljajte baterije u ispražnjenom stanju, jer to može oštetiti i skratiti život baterija.

Niska Napunjenost

Svetlosni prsten oko dugmeta za napajanje će postati ljubičast dok se meša kako bi pokazao niske baterije..

50% Napunjenost

Svetlosni prsten oko dugmeta za napajanje je pola ljubičast, pola plav.

Potpuna Napunjenost

Svetlosni prsten oko dugmeta za napajanje je čvrsto plav.



Instruction Pamphlet

UPOZORENJE: Prekomerno punjenje baterija može izazvati pregrevanje, potencijalno dovodeći do oštećenja kako baterija, tako i uređaja. Jednom kada se svetlosni prsten u potpunosti učvrsti plavom bojom, odmah prekinite punjenje.

REŠAVANJE PROBLEMA

Treperi Crveno

Posuda nije poravnata sa bazom.

Otpustite posudu sa osnove i ponovo je zavrtnite dok strelice na zadnjem delu posude i osnove nisu usko poravnate, a svetlosni prsten oko dugmeta za napajanje treperi belom bojom.

Čvrsto Crveno

Oštrice su blokirane.

Okrenite blender naopako i počnite sa mešanjem, zatim ga okrenite tako da vaši sastojci udare o oštrice brzinom.

NAČINI

Način Mešanj

Savršen za smutije, šejkove i mešane napitke.

Pritisnite dugme za napajanje jednom kako biste započeli ciklus mešanja od 20 sekundi. Da biste zaustavili ciklus sredinom, ponovo pritisnite dugme za napajanje..

Način Pulsa

Savršeno za tvrde sastojke, ili kada želite komadniju konzistenciju.

Da biste ušli u Način Pulsa, dva puta pritisnite dugme za napajanje. Plave lampice će treperiti s leva na desno 3 puta i krug će ostati osvetljen dok je Način Pulsiranja aktivan. Pritisnite i držite dugme za napajanje ponovo da biste pulsirali. Način Pulsa će se automatski završiti nakon 5 sekundi neaktivnosti..

Način Zaključavanja

Savršeno za putovanje; sprečava slučajno uključivanje vašeg blendera.

DA BISTE ZAKLJUČALI, morate biti u Načinu Mešanja. Sigurno zatvorite poklopac, zatim držite dugme za napajanje dok ljubičasti krug ne trepne 3 puta. DA BISTE ODKLJUČALI, držite dugme za napajanje dok plavi krug ne trepne 3 puta.

ČIŠĆENJE

Uvek čistite svoj BlendJet odmah nakon upotrebe kako biste olakšali čišćenje.

OPREZ: NE stavljajte svoj BlendJet u mašinu za pranje sudova.

Brže čišćenje:

Za ručno pranje: Napunite posudu vodom i kapljicom sapuna, zatim blendajte i isperite. Koristite četkicu za sudove ako je potrebno kako biste uklonili bilo kakvu prljavštinu oko oštrica. Nikada ne stavljajte ruke u putanju oštrica.

Dublje čišćenje:

Za dublje čišćenje, uklonite brtve i čistite pojedinačne komponente. **OPREZ:** Oštrice su oštre. Budite pažljivi prilikom čišćenja oštrica.

Posudu, brtve i poklopac možete prati U GORNJOJ KORPI mašine za pranje sudova ili ručno toplom sapunicom. **Osnova blendera NIJE sigurna za mašinsko pranje sudova. NE potapajte osnovu u vodu.**

Uklanjanje i postavljanje brtvi u osnovu:

Uklonite brtvu (silikonski prsten) u osnovi blendera viljuškom ili drugim priborom..

Pobrinite se da su brtva i osnova blendera potpuno suvi pre ponovnog sastavljanja. Da biste ponovo instalirali brtvu u osnovu, pobrinite se da je glatka strana brtve okrenuta prema gore, a rebrasti delovi prema dole, usmereni ka osnovi blendera. Ako je potrebno, koristite vrh kašike da je čvrsto pritisnete na mesto. Ovo će pomoći da se spreči curenje. Zatim, postavite posudu na vrh i zavrnite je u osnovu kako biste potpuno zatvorili brtvu.

Uklanjanje i postavljanje brtvi na poklopcu:

Uklonite brtvu (silikonski prsten) sa poklopca viljuškom ili drugim priborom.

Pobrinite se da su brtva i poklopac potpuno suvi pre ponovnog sastavljanja. Da biste ponovo instalirali brtvu, postavite je u poklopac, bilo koja strana može biti okrenuta nadole. Ako je potrebno, koristite vrh kašike da je čvrsto pritisnete na mesto. Ovo će pomoći da se spreči curenje. Zatim, postavite poklopac na posudu i zavrnite ga kako biste potpuno zatvorili brtvu.

OBAVEZNA ODRŽAVANJA I SKLADIŠTENJE

Čuvajte proizvod na sigurnom mestu, van domašaja dece. Držite ga dalje od izvora toplote ili visokih temperatura, poput direktnog sunčevog svetla, ventilacionih otvora za grejanje, radijatora itd. Čuvajte na hladnom i suvom mestu, i dalje od zapaljivih materijala.

Za dodatna uputstva i podršku posetite BlendJet.com/FAQS.

GARANCIJA I PODRŠKA

Proizvodi BlendJet dizajnirani su i proizvedeni po visokim standardima i pružaju visokokvalitetne performanse i jednostavnost upotrebe.

Ako niste zadovoljni svojom kupovinom, sledeće važi:

Ako ste ovaj proizvod BlendJet kupili od trgovca, molimo vas da kontaktirate trgovca kod kojeg ste kupili proizvod kako biste ostvarili svoja prava na povraćaj i/ili garanciju..

Korisnička podrška: Da biste zatražili ili dobili korisničku podršku, kontaktirajte distributera BG Elektronik doo Beograd, Viline vode 47, 0114118858, www.bgelektronik.com, office@bgelektronik.com

Šta nije obuhvaćeno garancijom:

- Nepoštovanje uputstava za upotrebu u ovom priručniku.
- Oštećenja prouzrokovana korišćenjem neovlašćenih zamenskih delova.
- Oštećenja prouzrokovana zloupotrebom, nemarom, promenama ili neovlašćenim popravkama.
- Normalna istrošenost, uključujući čipove, ogrebotine, abrazije, promene boje ili bleđenje.
- Troškovi slanja proizvoda nazad na popravku ili zamenu.
- Blenderi korišćeni komercijalno ili u aplikacijama van domaćinstva.